

ANLEITUNG FÜR DEN GASLECKTEST

ACHTUNG! Ein Gaslecktest muss vor der ersten Benutzung, jährlich und nach dem Auswechseln oder Warten eines Gasbauteils durchgeführt werden.

ACHTUNG! Während der Prüfung ist Rauchen verboten. Alle Zündquellen sind zu entfernen.

Gaslecktest:

Alle Brennerregler zudrehen. Flaschenventil aufdrehen.

Seifenwasser (halb Wasser, halb Flüssigseife) auf alle Anschlüsse und Verbindungen an Regler, Schlauch, Verteiler und Ventile auftragen.

Gaslecks werden durch Blasenbildung angezeigt. Versuche, diese Lecks durch Festdrehen der Schraubteile oder Austausch des undichten Teils durch ein vom Händler empfohlenes Teil zu beseitigen.

Bleibt das Leck bestehen, Flaschenventil zudrehen, Regler abnehmen und Grill vom Gaslieferanten oder Händler untersuchen lassen. Das Gerät darf erst wieder benutzt werden, wenn das Leck repariert worden ist.
Gaszufuhr abstellen!

