

## Austausch der Düse – IR Brenner (Zubehör)

Schließen Sie die Gasversorgung und entfernen Sie für diesen Vorgang die Gasflasche aus Ihrem Grill.

Stellen Sie sicher, dass alle Regler auf „OFF“ (12 Uhr) stehen.

Entfernen Sie das Schnellkupplungsstück (9) vom Brenneranschluss (8).

Lösen Sie die Überwurfmutter (7 und 8).

Ziehen Sie den Sicherungssplint (14) ab.

Entnehmen Sie nun die Eckverbindung (8).

Demontieren Sie die Düse des IR Brenners (12) mit einem 10er Schlüssel.

Schrauben Sie die neue 0,81er Düse in die Eckverbindung (8).

Setzen Sie die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Führen Sie eine Dichtigkeitsprüfung nach Bedienungsanleitung (Seite 3) durch und testen Sie den Brenner erneut.

