

Austausch der einteiligen Zündschiene gegen eine zweiteilige Zündschiene, (US)

Schließen Sie die Gasversorgung und entfernen Sie für diesen Vorgang die Gasflasche aus Ihrem Grill.

Stellen Sie sicher, dass alle Regler auf „OFF“ (12 Uhr) stehen.

Öffnen Sie den Deckel des Grills und entnehmen das Ablagerost, die Grillroste (18) und die Flav-R-Waves (51).

Ziehen Sie den Splint (8) am Ende des Brenners. Durch die Aussparung am Ende des Brenners muss die Schraube nicht ganz gelöst werden. (Ggfs. ist es erforderlich, den Brenner etwas zu sich zu ziehen, damit der Schraubenkopf der Schraube (7) durch die Aussparung am Ende des Brenners passt). Falls erforderlich, lösen Sie die Brennerschraube (7).

Entnehmen Sie die Brenner (25) nach hinten aus dem Grillgehäuse.

Sie können nun die einteilige Zündschiene nach oben hin abnehmen.

Diese ist lediglich auf die Elektroden aufgelegt.

Legen Sie den unteren Teil der zweiteiligen Zündschiene (Bild 2, 26) auf die Elektroden.

Achten Sie darauf, dass der geöffnete Teil der Zündschiene nach innen in den Garraum zeigt.

Setzen Sie die Brenner (25) auf die dafür vorgesehenen Positionen und stellen Sie sicher, dass die Öffnung des Brenners richtig auf dem Ventil und der Düse ausgerichtet ist. Achten Sie ebenfalls darauf, dass die horizontalen Lochreihen der Brenner (vorne und hinten) nach unten zeigen.

Setzen Sie den oberen Teil der Zündschiene (Bild 2, 27) auf den untern Teil der Zündschiene. Diese beiden Teile werden lediglich zusammengesteckt.

Setzen Sie nun den Grill wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

Prüfen Sie die Dichtigkeit Ihres Grills (Leckagetest in der Bedienungsanleitung).

Testen Sie das Brennverhalten.

