

Hauptbrenner Zündung





Wenn ein Hauptbrenner nicht oder nur unzuverlässig zündet, sind folgende Ursachen möglich:

-Jetfire-Rohr ist in Kontakt mit der Basis

Lösung: Rohr von Hand oder mit einer Zange zentrieren.

-Die Elektrode mit dem weißen Keramikgehäuse ist fettig/verschmutzt

Lösung: Reinigen/Entfetten

-Funken ist zu klein oder zu groß

Lösung: vorderen Metallstift des Jetfire nach oben oder unten biegen

-Die Flamme des Jetfire ist zu klein, oder sie brennt hinter dem Bedienfeld.

Möglicherweise ist ein Spinnennetz vorhanden.

Lösung: Das Jetfire-Rohr ist verstopft, reinigen Sie es mit einer Venturi-Bürste oder einer Nadel.

Kein "Klicken" beim Zünden, Piezo-Zünder ist defekt

Lösung: Ersetzen Sie den gesamten Verteiler, fragen Sie Ihren Händler.