

## INTERNEN DRUCKMINDERER TAUSCHEN



Das Tauschen des internen Druckminderer geht gemäß den folgenden Schritten:

- Auf der rechten Seite im Unterschrank finden Sie den internen Druckminderer.
- Gasflasche schließen und Strom oder die Batterien entfernen.
- Den Gasschlauch, welcher zur Gasflasche führt, vom internen Druckminderer demontieren.
- Danach den Metallschlauch oberhalb des Druckminderer demontieren.
- **WICHTIG:** bitte unbedingt mit einem 2. Gabelschlüssel gegen halten sonst Bruchgefahr.
- Jetzt können Sie mit einem Schraubendreher auf der Außenseite des Unterschanks die beiden Schrauben lösen und den Druckminderer entfernen

## INTERNEN DRUCKMINDERER TAUSCHEN

### Montieren:



- Montieren Sie den neuen internen Druckminderer einfach in umgekehrter Reihenfolge.
- Wichtig ist, dass der seitliche Messing Nippel zur Vorderseite vom Grill zeigt.
- Der Pfeil auf der Rückseite vom internen Druckminderer muss nach oben zeigen (Richtung Grillkammer)
- Die Kuppelung für den Gasschlauch montieren (Verbindungsstück)
- **ACHTUNG:** nach erfolgter Montage ist es zwingend erforderlich!, die in der Anleitung beschriebene Gasdichtheitsprüfung durchzuführen!.