





**P-618**

**Free P-610**

**Free P-611**



## P-618

|    |   |        |       |  |
|----|---|--------|-------|--|
| 1  | 3 | 895968 | P-618 | Edelstahl Grillrost P-618                          |
| 2  | 6 | 945525 | P-618 | Flammenverteiler Alabama / P 618                   |
| 3  | 1 | 238298 | P-618 | Warmhalterost P-618                                |
| 5  | 1 | 233484 | P-618 | Seitentisch P-618 rechts                           |
| 5  | 1 | 238205 | P-618 | Seitentisch P-618 links                            |
| 6  | 1 | 432432 | P-618 | Unterbwagen Deckelplatte P-618                     |
| 7  | 1 | 432432 | P-618 | Unterbwagen Seitenwand links P-618                 |
| 8  | 1 | 432432 | P-618 | Unterbwagen Seitenwand rechts P-618                |
| 9  | 1 | 432432 | P-618 | Unterbwagen Zwischenwand links P-618               |
| 10 | 1 | 432432 | P-618 | Unterbwagen Zwischenwand rechts P-618              |
| 11 | 1 | 432432 | P-618 | Unterbwagen Rückwand P-618                         |
| 12 | 1 | 238250 | P-618 | Tür links P-618                                    |
| 13 | 1 | 238267 | P-618 | Tür rechts P-618                                   |
| 14 | 1 | 238281 | P-618 | Fettwanne P-618                                    |
| 15 | 6 | 949425 | P-618 | S Edelstahlbrenner Brenner Alabama / P-618         |
| 16 | 1 | 962210 | P-618 | Deckelgriff  |
| 17 | 2 | 962227 | P-618 | Deckelgriffhalterungen                             |
| 18 | 1 | 239905 | P-618 | IR-Hinterbrenner P-618                             |
| 19 | 1 | 238182 | P-618 | Thermoelement Heckbrenner P-618                    |
| 20 | 1 | 238304 | P-618 | Zündkabel mit Zündpin Hauptbrenner (A) Länge 500mm |
| 20 | 1 | 238359 | P-618 | Zündkabel mit Zündpin Hauptbrenner (B) Länge 300mm |
| 20 | 1 | 238366 | P-618 | Zündkabel mit Zündpin Hauptbrenner (C) Länge 150mm |
| 21 | 8 | 962234 | P-618 | Knopf  |
| 22 | 8 | 238229 | P-618 | Beleuchteter Zierring P-618                        |
| 23 | 1 | 962241 | P-618 | Trafo P-618  |
| 24 | 1 | 238199 | P-618 | Rost Infrarot Seitenbrenner P-618                  |
| 24 | 1 | 239851 | P-618 | Keramikwabe für M-418 & P-618                      |
| 24 | 1 | 238236 | P-618 | Deckel Seitenbrenner P-618                         |
| 25 | 1 | 238274 | P-618 | Schublade P-618                                    |
| -  | 1 | 238243 | P-618 | Kabel Knopfbeleuchtung P-618                       |
| -  | 1 | 238175 | P-618 | Innenbeleuchtung P-618                             |

## Free P-610

|    |   |        |       |  |
|----|---|--------|-------|--|
| 1  | 3 | 895968 | P-618 | Edelstahl Grillrost P-618                          |
| 2  | 6 | 945525 | P-618 | Flammenverteiler Alabama / P 618                   |
| 3  | 1 | 238298 | P-618 | Warmhalterost P-618                                |
| 14 | 1 | 238281 | P-618 | Fettwanne P-618                                    |
| 15 | 6 | 949425 | P-618 | S Edelstahlbrenner Brenner Alabama / P-618         |
| 16 | 1 | 962210 | P-618 | Deckelgriff  |
| 17 | 2 | 962227 | P-618 | Deckelgriffhalterungen                             |
| 18 | 1 | 239905 | P-618 | IR-Hinterbrenner P-618                             |
| 19 | 1 | 238182 | P-618 | Thermoelement Heckbrenner P-618                    |
| 20 | 1 | 238304 | P-618 | Zündkabel mit Zündpin Hauptbrenner (A) Länge 500mm |
| 20 | 1 | 238359 | P-618 | Zündkabel mit Zündpin Hauptbrenner (B) Länge 300mm |
| 20 | 1 | 238366 | P-618 | Zündkabel mit Zündpin Hauptbrenner (C) Länge 150mm |
| 21 | 8 | 962234 | P-618 | Knopf  |
| 22 | 8 | 238229 | P-618 | Beleuchteter Zierring P-618                        |
| 23 | 1 | 962241 | P-618 | Trafo P-618  |
| -  | 1 | 238243 | P-618 | Kabel Knopfbeleuchtung P-618                       |
| -  | 1 | 238175 | P-618 | Innenbeleuchtung P-618                             |

## Free P-611

|    |   |        |       |  |
|----|---|--------|-------|--|
| 1  | 3 | 895968 | P-618 | Edelstahl Grillrost P-618                          |
| 2  | 6 | 945525 | P-618 | Flammenverteiler Alabama / P 618                   |
| 3  | 1 | 238298 | P-618 | Warmhalterost P-618                                |
| 14 | 1 | 238281 | P-618 | Fettwanne P-618                                    |
| 15 | 6 | 949425 | P-618 | S Edelstahlbrenner Brenner Alabama / P-618         |
| 16 | 1 | 962210 | P-618 | Deckelgriff  |
| 17 | 2 | 962227 | P-618 | Deckelgriffhalterungen                             |
| 18 | 1 | 239905 | P-618 | IR-Hinterbrenner P-618                             |
| 19 | 1 | 238182 | P-618 | Thermoelement Heckbrenner P-618                    |
| 20 | 1 | 238304 | P-618 | Zündkabel mit Zündpin Hauptbrenner (A) Länge 500mm |
| 20 | 1 | 238359 | P-618 | Zündkabel mit Zündpin Hauptbrenner (B) Länge 300mm |
| 20 | 1 | 238366 | P-618 | Zündkabel mit Zündpin Hauptbrenner (C) Länge 150mm |
| 21 | 8 | 962234 | P-618 | Knopf  |
| 22 | 8 | 238229 | P-618 | Beleuchteter Zierring P-618                        |
| 23 | 1 | 962241 | P-618 | Trafo P-618  |
| -  | 1 | 238243 | P-618 | Kabel Knopfbeleuchtung P-618                       |
| -  | 1 | 238175 | P-618 | Innenbeleuchtung P-618                             |