

BÜRSTEN UND REINIGUNGSMITTEL



Edelstahlbürste

Wie der Name vermuten lässt, sind Edelstahlbürsten sowohl aus als für Edelstahl. Edelstahl ist ziemlich hart, man darf aber nicht mit einer Stahlbürste reinigen, sonst wird die Passivschicht beeinträchtigt.



Messingbürste

Reinigen Sie Ihre Gussroste mit einer Messingbürste. (Edel)Stahlbürste sind zu hart, sowohl für das Gusseisen als dessen Porzellanbeschichtung.



Power cleaner

Unser Powercleaner ist ein sehr kräftiges Reinigungsmittel. Verwenden Sie dies nur für Edelstahl, Chrom und Gusseisen. Nach Reinigung mit vielem Wasser abspülen. Bei Edelstahlteile empfehlen wir, die Teile nach der Reinigung wieder ein zu fetten. Nicht geeignet für pulverbeschichtete Teile, Aluminium. Ggf. 1:5 verdünnen, empfohlen werden Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Biologisch abbaubar.



3-in1-cleaner

Der 3-1 Cleaner ist ein entfettendes Mittel. Z.B. für die Grillkammer und andere, nicht beschriftete Oberflächen. Anbringen, putzen, mit Wasser reinigen.



Grill Protector

Der Grill Protector besteht aus Paraffinöl und bietet eine zusätzliche Schutzschicht. Empfohlen für Grills die neben einem Pool oder am Meer stehen.



BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES:

Die Beschriftung der
bedienblenden *niemals* mit 3-1-Reiniger,
Powercleaner oder anderen abrasiven Mitteln
reinigen.