



Ziehen Sie bei Arbeiten an elektrischen Teilen immer den Stecker aus dem Stromnetz!!!



Lösen Sie zunächst die Schraube an den beiden Lichtgehäusen im Inneren des Garraums.



Auf der Rückseite des Garraums werden die Kabel unter einer Abdeckung aus Edelstahl geführt. Diese Abdeckung ist mit einer Schraube befestigt und kann abgenommen werden, um an die Kabel zu gelangen.

Tausch Grillkammerbeleuchtung PRO - Series



Entfernen Sie die Abdeckung des Garraums, indem Sie die vier Schrauben an jeder Ecke lösen.



Ziehen Sie die Abdeckung zu sich hin, so dass die Zündabdeckung freiliegt.



Das Kabel der Garraumbeleuchtung hat eine weiße Hülse und einen weißen Stecker am Ende. Wenn Sie den Stecker auf der rechten oder linken Seite des Grills entfernen, können Sie die Lampe und das Kabel wie unten gezeigt abnehmen.



Um die neue Leuchte zu montieren, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.