

Austausch des Zündkabels für den Heckbrenner (CAN)

Schließen Sie die Gasversorgung und entfernen Sie für diesen Vorgang die Gasflasche aus Ihrem Grill.

Stellen Sie sicher, dass alle Regler auf „OFF“ (12 Uhr) stehen.

Drehen Sie die Elektrozünderkappe vorne auf dem Bedienteil (30) ab und entnehmen die Batterie.

Öffnen Sie den Deckel des Grills, entnehmen Sie das Ablagerost und die Grillroste.

Überprüfen Sie das Zündkabel auf Beschädigungen. Wenn das Zündkabel im oberen Bereich, ab der Elektrode bis zur Steckverbindung beschädigt ist, muss nur dieser Teil getauscht werden. Wenn der Defekt im unteren Bereich von der Steckverbindung bis zum Zünder vorliegt, muss nur dieser Teil des Zündkabels getauscht werden. Alternativ ist es natürlich auch möglich das gesamte Zündkabel mit der Elektrode zu tauschen.

Ziehen Sie das Zündkabel des Spießbratenbrenners (67) vom Elektrozünder (17) ab. Das Zündkabel geht nach rechts weg und wird entlang der Spießbratengaszuleitung nach hinten zur Zündbox geführt. Wickeln Sie das Kabel vorsichtig von der Spießbrennergaszuleitung ab, ohne diese zu beschädigen.

Drücken Sie den Spießbratenbrenner (66) nach rechts gegen die Feder (68) und nehmen diesen links aus den vorgesehenen Löchern im Gehäuse.

Lösen Sie die beiden Schrauben der Elektrode (104) von außen an der Zündbox des Spießbratenbrenners (66).

Ziehen Sie vorsichtig das freiliegende Zündkabel (67) nach oben aus dem Grill heraus.

Befestigen Sie das neue Zündkabel wieder mit den beiden Schrauben (104) an der Zündbox des Spießbratenbrenners (66).

Führen Sie das neue Zündkabel wieder an der hinteren rechten Ecke runter entlang der Spießbrennergaszuleitung (21C) zum Elektrozünder (17). Wickeln Sie das Zündkabel dabei wieder ein paar Mal um die Spießbrennergaszuleitung, sodass das Kabel nicht zu lang durchhängt und stecken Sie es in den Elektrozünder ein.

Drücken Sie den Spießbratenbrenner (66) rechts gegen die Feder (68) und arretieren Sie diesen links in den zwei vorgesehenen Löchern im Gehäuse.

Setzen Sie die Batterie richtig rum in den Zünder ein (Plus Pol zeigt nach vorne zum Zündknopf).

Verbinden Sie die Gasflasche wieder mit dem Grill und prüfen das Zündverhalten des Spießbratenbrenners.

