

## AUSBAU DER SIZZLE ZONE™ 825



Die Edelstahlroste entfernen.



## AUSBAU DER SIZZLE ZONE™ 825



Den Wärmeverteiler und  
Warmhalterost entfernen




## AUSBAU DER SIZZLE ZONE™ 825



Die Sizzle Zonen™ oben  
abschrauben



Dann die Sizzle Zonen™ durch  
heben und nach hinten ziehen  
heraus heben



Die Bleche bei den Jetfires™ sorgen dafür dass der Funke auf die Sizzle Zone™ geleitet wird.




Diese können natürlich durch abschrauben auch getauscht werden

## AUSBAU DER SIZZLE ZONE™ 825



Dann die Sizzle-Zonen wieder einsetzen. Und die Sizzle-Zonen auf Ihren Platz legen





## AUSBAU DER SIZZLE ZONE™ 825



Die Sizzle Zonen™ oben  
festschrauben



Das Warmhalterost in Ihre  
Halterung setzen.



## AUSBAU DER SIZZLE ZONE™ 825



Den Wärmeverteiler auf den Brenner in der Mitte legen



Jetzt nur noch den Grillrost auf die Sizzle Zonen™ legen.