



Zurücksetzen des Regelventil

Schritt 1 Öffnen Sie den Deckel Ihres Gasgrills und drehen Sie alle Brennerregler auf AUS. Drehen Sie das Absperrventil am Propantank auf AUS, indem Sie das Ventil im Uhrzeigersinn drehen, bis es vollständig geschlossen ist.

Schritt 2 Lösen Sie den Regler vom Absperrventil des Propantanks, indem Sie den gerändelten Befestigungsknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen. Der Regler sollte sich nun einfach vom Ventil des Propantanks abziehen lassen.

Schritt 3 Öffnen Sie die Brennerknöpfe am Grill vollständig. Dadurch wird jeglicher Druck in den Gasleitungen abgelassen. Warten Sie 5 Minuten, bis sich der Regler selbst zurückgesetzt hat.

Schritt 4 Bringen Sie den Regler wieder am Absperrventil des Propantanks an, indem Sie den Befestigungsknopf wieder auf das Ventil schrauben. Schrauben Sie den Befestigungsknopf im Uhrzeigersinn fest und schließen Sie alle Ventile.

Schritt 5 Öffnen Sie das Propan-Absperrventil langsam, indem Sie den Ventilgriff gegen den Uhrzeigersinn drehen. Nachdem alle Anschlüsse auf Dichtheit geprüft wurden, starten Sie den Grill, indem Sie die Brennerventile öffnen und die Brenner mit den Bedienelementen des Grills eine Minute lang zünden. Wenn der Grill immer noch nicht richtig funktioniert, muss der Regler möglicherweise ausgetauscht werden.

Schritt 6 Schließen Sie die Ventile und lassen Sie sie 30 Sekunden lang ruhen. Schließen Sie nun langsam das Propan-Absperrventil, indem Sie den Ventilgriff gegen den Uhrzeigersinn drehen. Damit der Regler nach dem Grillen weiter arbeiten kann, schließen Sie immer zuerst das Ventil und dann die Gasflasche..