

AUSBAU DES DECKELS




Um den Deckel von der Grillkammer zu lösen, müssen die Schrauben links und rechts gelöst werden.



Dazu mit einem Schraubenzieher außen die Schraube fixieren und innen mit einem Schlüssel die Schrauben lösen.

AUSBAU DES DECKELS



Danach den Deckel entfernen.

*Am besten eine zweite Person zur Hilfe nehmen.