


SANTOS



SANTOS Wireless Thermometer PRO

Bedienungsanleitung

Lieferumfang / Bedienelemente



Allgemeines

Generelle Hinweise

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Inbetriebnahme und Handhabung des SANTOS Wireless Thermometer (im Folgenden „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen. Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt die Santos Grills GmbH keine Haftung. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Im Zuge ständiger Gerätverbesserung behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich für die Messung und Überwachung der Kerntemperatur von Fleisch und dickem Fisch bestimmt. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Betrieb geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Nach Erhalt des Produkts empfehlen wir den Booster vor dem Gebrauch eine Stunde lang aufzuladen. Diese Vorsichtsmaßnahme hilft, eine mögliche Unterbrechung der Funktionalität aufgrund eines reduzierten Batteriestands während des Transports zu vermeiden.

Sicherheit

Zeichenerklärung



WARNUNG!

Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann



VORSICHT!

Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS!

Dieses Symbolsymbol/-wort warnt vor möglichen nützliche Zusatzinformation zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn es beschädigt ist. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Fassen Sie heiße Temperaturfühler niemals mit bloßen Händen an.
- Stellen Sie sicher, dass sich weder Personen, insbesondere Kinder, noch Tiere am Gerät verbrennen können.



WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 12 Jahren und darüber, sowie Personen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung geführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder jünger als 12 Jahre vom Gerät fern.



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Nehmen Sie keine eigenständigen Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von geschultem Personal vornehmen.
- Laden Sie das Gerät ausschließlich über das mitgelieferte USB-C-Kabel an einem dafür geeigneten USB-Ladegerät auf.
- Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Schutzart III betrieben werden.

- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können.
- Halten Sie das Gerät offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verwenden Sie die Edelstahl-Sonden nicht in Mikrowellenöfen.
- Setzen Sie Sonde, Repeater und Kabel keinen Temperaturen über 300°C (57 °F) aus.
- Tragen Sie immer Handschuhe, um die Sonden aus dem Gleis.
- Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, um die Sonde aus dem Fleisch zu entfernen.
- Entfernen Sie die Sonden nicht, solange sie Hitze ausgesetzt ist. Stecken Sie die Sonde immer entfernt von allen Wärmequellen ein und aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, schlagen Sie nicht darauf und setzen Sie das Gerät keinen Vibrationen aus.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt.
- Tauchen Sie das Gerät oder das USB-C-Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Führen Sie die Sonde immer über die Kerbe hinaus ein in Fleisch oder Fisch ein.

Gerät & Lieferumfang prüfen

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Öffnen vorsichtig vor. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig (siehe Lieferumfang) ist. Danach prüfen Sie das Gerät und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an unseren Kundenservice.


Gebrauchshinweise

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien. Reinigen Sie vor jedem Gebrauch alle Teile des Geräts, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.


Akku laden

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit der USB-C Buchse.
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem USB-Anschluss eines Netzgerätes.
3. Stecken Sie die Sonde in den Repeater und laden Sie den Repeater und die Sonde auf.
4. Ziehen Sie das Ladekabel aus der USB-C Buchse, sobald das Gerät den gewünschten Ladenstand erreicht hat.

Um den Repeater einzuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste . Der Repeaterbildschirm wird aktiviert und ändert sich wie in den Abbildungen zu erkennen ist.



Um den Repeater auszuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste .



Wenn der Booster nach den zu koppelnden Sonden sucht, wird der Bildschirm einige Sekunden lang  angezeigt und dann zu .

Inbetriebnahme

1. Installieren Sie die „Temprobe App“.



2. Aktivieren Sie Bluetooth und Standort auf Ihrem Smartphone/Tablet in den Einstellungen.

3. Koppeln Sie die Sonden mit dem Repeater. Tippen Sie dazu 3 mal kurz auf die Taste . Dies ist nur bei der ersten Benutzung erforderlich.




 Im Kapitel Gebrauchshinweise finden Sie weitere Informationen.

4. Starten Sie die Temprobe App auf Ihrem Handy.




5. Koppeln Sie den Repeater mit der Temprobe App auf Ihrem Handy. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf Ihrem Handy. Nach erfolgreicher Kopplung ist der Verbindungsanzeiger auf dem Display vom Repeater zu sehen.

Viel Spaß beim Benutzen.

APP-Interface



Kochvorgang starten



 Für eine optimale Leistung sollte der Repeater nicht weiter als 1 Meter vom Ofen entfernt sein. Um die Signalstärke aufrechtzuerhalten und ihn vor höheren Temperaturen zu schützen. Wenn der Repeater die Temperatur der Sonde nicht anzeigt, bringen Sie ihn näher an den Ofen oder richten Sie ihn mit dem Repeater aus. Hindernisse zwischen dem Repeater und dem Telefon können die Verbindungsreichweite erheblich verringern.

Lagerung

- Reinigen Sie das Gerät gründlich.
- Verpacken Sie das Gerät nach Möglichkeit wieder in der Originalverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem vor Sonnenlicht und anderen Hitzequellen geschützten Ort auf.
- Lagern Sie das Gerät und Zubehör bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C.
- Kontrollieren Sie bei einer Lagerdauer von mehr als 6 Monaten kontrollieren den Ladezustand und laden Sie den Akku gegebenenfalls nach.

Technische Daten

Modell:	Santos Wireless Thermometer PRO
Art.Nr.:	969585
Messbereich (Temperatur):	Kern: -10°C bis 100°C Umgebung: -10°C bis 300°C
Messgenauigkeit:	Kern: ± 1°C bei 0°C bis 100°C Umgebung: ± 3°C
Akku:	Repeater: 3.7V 550mAh; Li-Ionen Sonde: 2.4 V 5mAh; Li-Ionen
Schutzart:	Sonde: IP67 Repeater: IPX2
Maße:	ca. 15,5 x 5 x 2,6 cm
Gewicht:	ca. 153g

Reinigung

1. Lassen Sie alle Teile vor der Reinigung vollständig abkühlen.
2. Wischen Sie die Sonde mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
3. Wischen Sie den Repeater mit einem Tuch ab.
4. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Legen Sie die Sonden unter keinen Umständen in nassen oder feuchtem Zustand in den Repeater ein.
- Legen Sie die Sonden nur in den Repeater ein, wenn sie sauber und trocken sind.

Problemlösung

Problem	Lösung
Sonde Batterie niedrig	Sonde in den Repeater einstecken und laden.
Repeater Batterie niedrig	Benutze das USB Typ-C Kabel um den Repeater zu laden.
Die Sonde ist überhitzt	Entfernen Sie die Sonde von der Wärmequelle und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie wieder verwenden.
Die Sonde und Repeater sind entkoppelt	Entfernen Sie die Kopplung in der App und koppeln Sie den Repeater erneut mit Ihrem Handy.

Kundenservice

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie unter: www.santosgrills.de/kundenservice/kontakt/

Konformitätserklärung

 Die Konformitätserklärung kann über www.santosgrills.de angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Werstoffsammlung.

Altgerät

 **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!** Sollte das Gerät einmal nicht mehr funktionieren, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet Altgeräte getrennt vom Hausmüll abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem obenstehenden Symbol gekennzeichnet.

© Santos Grills GmbH, Änderungen vorbehalten

Vertrieben durch:
Santos Grills GmbH, Hafenstraße 1, 51063 Köln, Deutschland

Telefon: +49 221 630 722 20
E-Mail: shop@santosgrills.de
www.santosgrills.de

Hergestellt in China